CHT Wi-Fi 認證及設定安裝機制

一、 CHT Wi-Fi 認證方式:

用戶使用 Wi-Fi 無線上網必須先設定上網設備,再認證登入使用,中華依 照其用戶屬性提供 EAP-SIM 自動認證、APP 及網頁三種用戶認證方式。 為使行動用戶能方便使用 CHT Wi-Fi 目前已提供 SIM 卡自動認證機制 (EAP-SIM)來簡化認證程序,當用戶於上網設備設定完成,一旦偵測到 CHT Wi-Fi 熱點即會自動登入,免輸入帳密,以提高用戶方便性。 如果用戶未使用中華行動服務,僅有 HiNet 用戶識別碼(HN 號碼)或中華 會員時,可改透過 APP 或是網頁認證方式登入使用,以下將分成三個章節 依照設定便利性,分別介紹認證方式的操作設定。

二、 EAP-SIM 自動認證操作:

EAP-SIM 設定前注意事項:

- 本功能限 iOS(iOS3.1.X 以上)或指定 Android 上網設備使用 · iOS7 以 上免下載設定檔(不需設定) · iOS 6.X 以下 · 需以手機/平板瀏覽器連接 至 http://autowifi.emome.net/依畫面指示下載安裝描述檔。
- 2、3G mPro 或 4G 行動資費方案符合搭贈(綑銷/加購)CHT Wi-Fi 優惠用 戶。(資費方案詳情請參閱 emome 網站)

因此只要符合上述條件的用戶,當上網設備完成設定,一旦偵測到 CHT Wi-Fi 即會自動登入,從此免輸入帳密,立即享受便利的 Wi-Fi 行動生活 Android 手機一次性設定步驟如下:



- 三、 CHT Wi-Fi APP 操作安裝說明 (僅提供 Android 版)
 - (一)Android 機種

1.安裝步驟

Step1:安裝後開啟 APP



Step2:第一次執行會呈現使用教學

使用教學中會要求用戶設定帳號與密碼。



Step3:設定帳號密碼後即可使用

Android 版本可背景執行自動登入·用戶只要到 CHT Wi-Fi(HiNet)熱點就能使用網路·網路登入成功後會使用 notification 通知。



2.APP 功能介紹 (1)查看連線狀態





(2) 查詢熱點狀態(附近熱點與導航至熱點)

(3)查詢熱點(依縣市查詢)



(4)其他設定

依個人喜好選擇熱點品質設定與更新線上熱點。 自動登入熱點品質設定: APP 將依用戶所設定公眾熱點連線品質設定值來 自動登入及斷線,為避免經常斷線建議設定值選"佳"

B B B B B B	T 🗗 🕅 131	s Cell ‡≠12:48	6 🖻 🔇 🖸 🕴 💆	🇊 🗐 🎽 13	3% 🗺 下午12:48	G Ø Ø 4 0	11 B. A	13% CEI 74	±12:48
(🚟 設定	a •	- Q - O	(🧱 設定	<i>"</i> •	۹. ۵	(111) 股定			Φ.
無點聲入設定			熱點登入設定	自動登入	、熱	於建非其引用5世譜			
自動登入熱點	各項設	定	自動登入熱點	點品質調	设定	ICHTW 手	動更新	熱點	
自動登入熱點品 無(可能會因千麼中間	質設定(可自 ^(連線)	?	選擇Wi-Fi品質 率	「等級來確保傳	輸速	資;	料庫		
省電模式 於並基礎的後5分量件	ī∄Wi-fi	X	優		0	此動作需使用 路來取得最新	CHT Wi-Fi(熱點資料員	(HiNet)網 L・請確認	
希望密碼設定(可設定	gan :		佳(預設值)		0	是否執行?			
[CHT Wi-Fi]	設定帳	號	無(可能會因干	-擾中斷連線)	۲	kn		確定	
[iTaiwan]	兴 密调)		取消		手動更新熱點資	料車		
to832			to332			服於熟點			
[TPE-Free] higate			[TPE-Free]			avera a			
MR:935			熱點資訊			2.97			
	st ettr		不動再站對對容			- 2000 C			
5	0	đ	C		D	Ð	0	đ	

(二)iOS 機種

不提供安裝 App 方式連線,請使用手機內建無線網路設定進行連線 登入完成帳密會記錄手機內,未來連線至同熱點名稱可自動連線。若 不使用自動連線時,請於以下設定 Wi-Fi 畫面中關閉自動加入與自動 登入。

■■中華電信 令	下午1:43 Wi-Fi	1 ∦ 94% –	uli中華電信 중	下午1:43 CHT Wi-Fi(HiNet	≁ \$ 94% 🗪	•Ⅲ中華電信 夺	下午4:30	7 🕏 100% 💻	,
					~	<mark>≜</mark> a	uthweb.hinet.	net Ĉ	
Wi-Fi			沒有安全	保護的網路		Wi-Fi ^{印章} 電信	in the second	English	
✓ CHT Wi-Fi(Hil 沒有安全保護的網	Net) I路	? (j)	開放的網羅	路没有安全性, 路流量。	並且曾暴	中華電	配合CHT Wi-Fi上	網認證	
選擇			若這是您	的 Wi-Fi 網路,	請設定路	*請選擇上網	身分:		
1 熱點 [:]	名稱選擇	D	日益使用 全類型。	WPAZ 1回入叙	(AES) 女	◎ 中華行動門]號/會員		
³ \\/i_Fi/	HiNet)	D	進一步瞭會	2 開啟自動	加入與	(735簡訊詞	^{忍證} 3 輸入	、帳密完成	登
CHT fone		? (j)	忘記此網	自動登入		○ HiNet或預	入並圖	閣別此頁	
CHT Wi-Fi Au	to	∎ ? (j)		\sim					
CHT Wi-Fi OA		a 🕈 i	自動加入			*行動門號	或曾員 帳號:	09xxxxxxx	
CHT_I040GW	'1	a (i)	自動登入			*	密碼:		
icewoods		a 🤋 i	IPV4 位址			註1:中華手 雄登入,或	機客戶請輸入	手機號碼及密	
P876		A ╤ (j)	設定 IP		自動 >	簡訊碼後,」	以手機號碼及簡	所 訊碼登入	

四、Web 網頁登入(先設定上網設備, 再登入使用)

(一) 設定上網設備(依照各種機型設定如下)



(二)網頁選擇身份登入

用戶可勾選「□記住帳號密碼」選項·網頁會自動記住用戶先前輸入的資料·不需每次重新輸入(限同一瀏覽器)

1. 登入		備註	
State of NUME of State State of State of State State of State of State State of State State	中華行動門號/ 會員帳號 (735簡訊認證請 選此項)	中華手機客戶請輸入手機號碼及密碼登入【忘記密 碼救援步驟】,或者用手機直撥【735】取得簡訊 碼後,以手機號碼及簡訊碼登入(簡訊碼請輸入至 密碼欄位)。 中華電信會員請輸入會員帳號與密碼登入。	
	HiNet或預付卡	請輸入HiNet用戶識別碼(HN號碼)或CHT Wi-Fi預付 卡帳號,然後輸入密碼,即可登入。	欲進行預付卡開卡 步驟,請點選【申 請開通預付卡】
	漫遊	從下拉選單選擇漫遊服務提供業者,再輸入漫遊服 務業者所提供的帳號及密碼,即可登入	